

Montageanleitung Gegenkasten Modern Art

Die Gegenkästen der Serie Modern Art sind sowohl links wie rechts verwendbar

1. Kappe (1) abnehmen und Schlossgehäuse (2) durch lösen der Senkschrauben (4) und (5) demontieren. Innensechskantschlüssel (6) SW4 beiliegend.
2. Schlossgehäuse (2) mittels Senkschrauben (4) und (5) mit Gegenkastenschlagplatte (3) am Glas verschrauben. Gegenkasten dabei endgültig ausrichten.
3. Gegenkastenkappe (1) mittels doppelseitigen Kleband auf dem Schlossgehäuse kleben. Gegenkastenkappe zusätzlich mit den Senkopfschrauben M4 (9) mit dem Schlossgehäuse verschrauben

Technische Änderungen vorbehalten / Stand: 08.2008

**Den Beschlag nur bei
ESG- und Float Gläsern
verwenden.**

